□ ソケッ |

5 🗬 # 6

起球

グリル

対象商品 P1710 シリーズ P1710-1

電球の交換・お手入れ

保管用

電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を 使用すると、火災の原因となることがあります。

電球の交換方法

- 1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。 やけどや感電の原因となることがあります。
- 2. ガラスグローブを外さなくとも電球は交換可能です。
- 3. 本体下部からソケットへ直接電球を交換してください。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検 してください。(6ヶ月に1回程度)
- ・汚れを落とすには、石けん水にひたした布をよくしぼって ふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をか けないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態におい て約8年から10年です。安全に使用するために、 1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行 うようにして下さい。

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使いください。 本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

▲ 警告

- ●器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。 ●ランプは器具表示の物を使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると
- 火災の原因となります。 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください

●器具や電球 (ランプ) を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

- ●本体の取付、取外しは、工事店、販売店に依頼してください。
- ●点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しており やけどの原因になります。
- ●器具の近くにストーブなど、温度の高くなる物を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

室内用

室内専用です。屋内に設置してご使用ください。

定格

使用電圧	使用電球	
A C 1 0 0 V	E 1 7	40W シャンデリア電球

III GORIKI ISLAND -リキ アイランド

照明器具 施工説明書

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。

▲ 警告

- ●この器具は、室内用 吊り下げ照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで
- ▼この記録は、至73m 川の下の原内となります。 ・ 下さい。感電火災落下の原因となります。 ・ 常時、周囲温度が35°以上になる所。 ・ 風呂場など、常に湿気の多い(85%以上)所。
- ・風台場など、新に極気の多い(65%以上)が。 ・振動・電撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。 ・粉塵の多い所。
- ・床面、壁面への取付。
- ●器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、 感電、落下の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがの原因 になります。

▲ 注意

●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。 ■温度の高くなる物の上に取付けないでください。ガス機器やその排気管の付近に 取付けないでください。火災の原因になります。

天井面への取付け

⚠ 注意

取付方法

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- ●既に設置されている引っ掛けシーリング台座、埋め込みローゼットの天井面への取付け強度が本製品の重量(真鍮チェーン等含む)に耐えられない場合取付けできません。
 ●傾斜天井面への取付けは、30度までですが、吊フック等を使用すれば、45度まで対応できます。
 吊フックに関しましては一般市販品でチェーン等を含んだ重量に耐える商品をご使用ください。

取り付け方 ▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

天井とフランジの間にすき間ができる場合は、 付属のペンダントリングを使用してください。

天井面


天井面に既に設置してある引っ掛けシーリング用台座もしくは 埋め込みローゼットを確認します。

角形引掛シーリング用キャップ



天井との間にすき間ができる場合に使用して下さい 知りたい。 埋め込み式ローゼットなどで、すき間が出来ない場合は ペンダントリングは使用しなくて結構です。

天井フランジにベンダントリングをかぶせ、天井面に既に設置 してある引っ掛けシーリング用台座もしくは埋め込みローゼット に角形引掛シーリング用キャップを取り付けて下さい しっかりとロックがかかるまで確実に取り付けて下さい。



しっかりと天井部分に取り付けた後、天井フランジと天井部分のすき間調整を 天井すき間調整リングの小ネジを固定して使い行って下さい。

チェーンを延長される場合は本体とフランジ部分の総重量が 3kg以下になる範囲で行って下さい。

許容重量を超えますと天井面に既に設置してある引っ掛け シーリング用台座もしくは埋め込みローゼット破損し 落下もしくは、火災の原因になります。

